

## AUSGLEICHSRINGE mit Übergangskupplung Canada Plus Typ 2B



A. Ausgleichsringe aufziehen



B. Ausrichten



C. Dichtmanschette & Scherband vormontieren



D. Spanneinheiten vormontieren



E. Kleinerer AD ist vorbereitet zum Anschluss



F. Kupplung mittig auf beiden Rohrspitzenden montieren